

2 tastaturer på en Smart Living HUB

Tastatur initialisering

Hvis man køber et ekstra tastatur (tastatur nr. 2) skal det initialiseres før det kan bruges på Yale Smart Living Hubben.

Det ekstra tastatur initialiseres på følgende måde:

Tryk på **Panic button A**, efterfulgt af fabrikskoden **0000**
(Denne kode er forskellig fra den normale tastatur PIN-kode)

Den røde LED vil blinke langsomt for at indikere at tastaturet er i programmeringstilstand.

Tryk på **Panic Button A**, efterfulgt af **7** tasten, for at sætte tastaturet i **Slave** tilstand.

Afslut programmeringstilstand, ved at trykke på **Disarm** (åben hængelås) 2 gange.

Tastaturets kode/tilstand er nu indstillet. Tastaturet vil nu bruge den tastaturkode som bliver sat i hubben.

